



一、 开机前准备

1. 检查静电接地是否接好，对地电阻≤5 欧姆。
2. 接好气源（将 0.45~0.6Mpa 的压缩空气接入设备）。
3. 接好排风管（将Φ125mm 的排风管接至室外）。
4. 利用自动排、加清洗液系统，将储液箱内加入足够的液体（最佳 30L，最大 50L）。
5. 根据需要，将待清洗的网板放进滑槽内（网板下方应高于网板进口端，防止网板损伤门口密封胶条）。

二、 操作方法

A、观察控制面板各元件显示状态，气源指示灯(AIR)内部绿色按钮弹出，表示正常；若绿色按钮不弹出或弹出缓慢，表示无气压或气压不足(需检查接入设备的气压是否正常或调节气压至正常工作压力)。

B、打开门，将需清洗的网板放入清洗室内，检查放好后，关闭清洗室门。此时观察控制面板上的(DOOR)指示灯，内部绿色按钮弹出，即可正常启动工作。无弹出表示门未关好，机器将无法启动工作。将网板托架中间将网板插于中间推到底部

C、时间设定

清洗时间设定：打开清洗时间控制器防护盖，按箭头方向按下白色按键（时间设置锁定键），同时分别调节右方三个黑色按键，设定好所需时间后松开白色按键，关闭防护盖。此时设定的时间就被锁定。时间单位为秒（5 位除外），一般清洗时间设置在 001~999 秒范围内(注意此时间不能设定为 000)。

干燥时间设定：打开干燥时间控制器防护盖，按箭头方向按下白色按键（时间设置锁定键），同时分别调节右方三个黑色按键，设置好所需时间后松开白色按键，此时设定好的时间就被

锁定。一般干燥时间设置在 001~999 秒范围内(注意此时间不能设定为 000)。

D、调整急停按键（EMERGENCY STOP）处于复位状态。

E、按下启动键（START），约 3 秒后松开，设备被启动。清洗控制器开始计时，同时开始清洗网板。清洗时间到达后自动切换至干燥控制器并开始计时，干燥时间到达后，工作结束，机器停止，按复位键。

F、打开门，取出网板，一次清洗流程结束。